

## Monstername instructie Mest

U wilt een mest monster laten analyseren. Hiervoor moet u een **representatief** monster nemen van de gehele partij mest.

Voor het nemen van een representatief vaste mest monster heeft u het volgende nodig:

- Stevige plastic zak
- Emmer
- Edelmanboor(grondboor)



Als vuistregel geldt dat een representatief monster bestaat uit circa 8 – 10 deelmonsters. Deze deelmonsters moeten zo goed mogelijk verdeeld over de partij genomen worden.

Zorg ervoor dat u minimaal 500 gram en maximaal 1000gram aan monstermateriaal heeft.

### Stap 1

In het geval van vaste mest verzamelt u deelmonsters in een emmer door met de boor materiaal te verzamelen uit de partij.

In het geval van drijfmest mixt u eerst de te bemonsteren drijfmest, waarna u van het uniforme product een grote fles vult. Draai de dop van de fles goed dicht.

### Stap 2

Doe in het geval van vaste mest het verzamelde monster uit de emmer in een zak en plak de zak goed dicht.

Stop in het geval van drijfmest de gevulde fles in een plastic zak en knoop deze goed dicht om eventuele lekkage tijdens transport tegen te kunnen gaan.

### Stap 3

Ga naar de Dumea webshop en bestel uw gewenste analyse.

### Stap 4

Na de bestelling via de webshop ontvangt u een formulier in uw mailbox. Print het formulier uit en stuur het samen met het monster verpakt in een doosje, voldoende gefrankeerd op naar het adres op het formulier.

### Stap 5

Ongeveer een week nadat het monster in ons laboratorium is aangekomen ontvangt u de analyse in uw mailbox.